

CAMARA MORTUORIA 1 CUERPO - CARGA LATERAL

Cod. MCL0001

Características generales



Descargo de responsabilidad:
Las imágenes son sólo para fines de demostración.
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación

Rango de Temperatura	+2 / +8 °C
Capacidad	1 cuerpo
Dimensiones externas (AxPxA)	cm 226x86x204 <i>Dimensiones externas sin monobloque: cm 226x86x166</i>
Estructura y aislamiento	Acero blanco recubierto interno / externo; aislamiento: espuma de poliuretano - espesor 80 mm
Puerta	n.1 puerta con apertura lateral
Cerradura con llave	
Luz al interior	
Equipamiento interno	n.1 camilla en acero inox
Controlador	Termostato electrónico digital
Alarmas	Acústico-visual para alarmas de temperatura y fallos
Refrigeración	Ventilación forzada profesional
Descongelación	Automática, adaptiva con evaporación del condensado

Datos técnicos

Detalles	<ul style="list-style-type: none">• Gas refrigerante: R452A, libre de CFC• Fuente de alimentación estándar 220V/1/50Hz• HP 5/8 E• Clase climática: +10/+38 °C; Humedad 60%• Enchufe: Schuko
Conformidades - directivas	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE y sus modificaciones sucesivas
Embalaje	Cámara para instalar en obra, embalada en su celofán sobre paleta, El monobloque en su cartón resistente sobre paleta de madera

Estructura en acero inox al interior

Estructura en acero inox al exterior

DMLP UNIT

Modulo externo con DMLP DIGITAL MONITOR:
Es alimentado por una batería recargada automáticamente para funcionar en caso de corte de energía hasta 12 horas; Los contactos secos están disponibles en la tarjeta para tener las alarmas a distancia. El DMLP DIGITAL MONITOR está equipado de serie con una tarjeta SD para almacenar un mínimo de 5 años de funcionamiento. En la SD hay un software ejecutable para ser leído instantáneamente por una computadora y leer los datos almacenados en la tarjeta SD. Los datos disponibles son: temperaturas (muestreo cada minuto), registro de aperturas puertas, eventos críticos (alarmas y fallas), modificaciones de parámetros, modificación de límites de alarmas y fallas de energía a largo plazo.
- Contactos secos para conexión remota + puerto RS485

DMLP PRINTER

Una camilla adicional

Carro hidráulico con carga lateral

Embalaje en jaula de madera

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Headquarter: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
VAT No. IT00934960352

Phone +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it